
SHARDOR

Share with you




CG715S | Coffee Grinder

USER MANUAL

CONTENTS

- User manual 1-7
- Gebrauchsanweisung 8-14
- Mode d'emploi 15-20
- 使用者マニュアル 21-25

Feature



Notification

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- To protect against risk of electrical hazards, do not immerse cord, plug or appliance in water or any other liquid or place in the dishwasher.
- Unplug from outlet when not in use, when removing or putting on parts and before cleaning.
- If there are any damage, please return appliance to supplier for examination.
- The use of accessories or attachments not recommended by supplier may cause hazards.
- Do not use outdoors.
- Do not let cord hang over the edge of table or counter. Or touch hot surfaces.
- Do not use appliance for other than intended use.
- Do not place appliance on or near hot gas, electric burner or heated oven.
- To avoid overheating the motor. Do not use the grinder continuously for more than 30 seconds.
- Before using, ensure there are no foreign objects in the grinder.
- Blades are sharp. Handle it carefully.
- Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.

- Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
- This appliance has a polarized plug (one blades is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, please reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

Operating instructions

Caution:

- When using for the first time little smell might occur. This is harmless and disappears after a while.
- The blade is very sharp! Keep your fingers, hair and cloth away from the sharp blades! Do not touch the blades while cleaning or removing it.
- The coffee grinder would not work until the grinding cup is steadily locked on the base. Switch the cup counterclockwise to remove it, clockwise to lock it.
- This appliance is intended for short term operation. After 30 seconds of operation let it cool down for at least 1 minute to avoid overheating. After three times of operation in sequence, please stop and let the motor cool down for 30 minutes.

Operation:

- When using for the first time please clean all the attachments of the appliance with a damp cloth.
- Take off the lid and put some coffee bean into the cup. Do not over the max measure line. (Make sure that the cup is locked on the base)
- Plug in and keep pressing down the transparent lid, which will deactivate the micro safety switch and the motor will start operation. The time of pressing the lid decides how fine the powder would be. You can stop at any time to check the powder and continue grinding it until you get what you want.
- Switch the cup counterclockwise to remove it and transfer the powder with a brush.
- Please unplug after using or before cleaning.

Cleaning &Maintaining

Caution:

Danger of electrical shock! Before cleaning and removing parts, switch off the electric appliance and always remove the plug from the mains. Never immerse the appliance into water. The connector parts must not get wet. Contact of electrical parts with moisture can cause electric shock or short circuit and damage.

- Wipe the motor unit with a dry cloth. The motor unit and the power plug may not get into contact with water or any other liquid.
- Remove the lid and the grinding cup. Clean this parts in warm water with a drop of dish washing liquid.
- Never put the appliance or the accessories into a dish washing machine to avoid damage.
- Store the unit in a dry safe place, not reachable for children.

Technical Data

SPECIFICATION	
Model	CG715S
Power supply	120V, 60HZ
Motor	200W
Net weight	0.96kg
Dimension	4.1*4.1*7.8 inch


Disposal

If at any time in the future you should need to dispose of this product please note that waste electrical products should notbe disposed of with household waste. Check with your local authority or retailer for recycling advice. (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive)

Contact Us

Warranty：1 year hassle-free replacement.
Please contact us if you have any problem.
Email address: **Support@shardor1.com**
For more product information (eg: BPA-free plastic):
Visit this: **www.shardor1.com**

Eigenschaften



Sicherheitshinweise

Befolgen Sie immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen,wenn Sie Geräte verwenden. Beinhaltet:

- Um elektrische Gefahren zu vermeiden, tauchen Sie keine Drähte, Stecker oder Geräte in Wasser oder andere Flüssigkeiten oder Geschirrspülmaschinen.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie die Komponente entfernen und bevor Sie sie reinigen.
- Wenn das Produkt beschädigt ist, senden Sie das Gerät zur Überprüfung an den Lieferanten.
- Die Verwendung von Zubehör oder Zubehör, das nicht vom Lieferanten empfohlen wird, kann gefährlich sein.
- Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien.
- Bitte lassen Sie die Drähte des Produkts nicht an der Tischkante oder an der Theke hängen und berühren Sie nicht die heiße Oberfläche.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gas, elektrischen Brennern oder heißen Herden auf.
- Um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden. Verwenden Sie die Mühle nicht länger als 30 Sekunden ununterbrochen.
- Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass sich keine Fremdkörper in der Mühle befinden.
- Die Klinge ist sehr scharf. Vorsicht beim Verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung fest verriegelt ist, bevor Sie das Gerät bedienen.

- Versuchen Sie nicht, den Deckelverriegelungsmechanismus zu zerbrechen.
- Dieses Produkt hat einen polarisierten Stecker (eine Klinge ist breiter als die andere). Um das Risiko eines Stromschlags zu reduzieren, darf der Stecker nur in eine Richtung in eine gepolte Steckdose eingebaut werden. Wenn der Stecker nicht vollständig in die Steckdose eingesteckt ist, drehen Sie den Stecker um.Wenn der Stecker immer noch nicht geeignet ist, wenden Sie sich an einen Elektriker. Verändern Sie den Stecker in keiner Weise.

Gebrauchsanweisung

Warnung:

- Bei der ersten Verwendung kann ein kleiner Geruch auftreten. Dies ist harmlos und verschwindet nach kurzer Zeit.
- Die Klinge ist sehr scharf! Finger, Haare und Stoff müssen von scharfen Klingen ferngehalten werden. Berühren Sie die Klinge nicht, während Sie die Klinge reinigen.
- Die Kaffeemühle funktioniert erst, wenn die Mahlschüssel stabil am Sockel befestigt ist. Drehen Sie die Schüssel gegen den Uhrzeigersinn, um sie herauszunehmen, und verriegeln Sie sie im Uhrzeigersinn.
- Dieses Produkt ist für den kurzfristigen Betrieb geeignet. Lassen Sie das Gerät nach 30 Sekunden mindestens 1 Minute abkühlen,um Überhitzung zu vermeiden. Stoppen Sie nach drei aufeinander folgenden Operationen und lassen Sie den Motor 30 Minuten abkühlen.

Bedienung:

- Reinigen Sie bei der ersten Verwendung alle Zubehörteile dieses Produkts mit einem feuchten Tuch.
- Nehmen Sie den Deckel ab und geben Sie einige Kaffeebohnen in die Tasse. Überschreiten Sie nicht die maximale Messlinie. (Stellen Sie sicher, dass der Becher auf der Basis eingerastet ist.)
- Stecken Sie den Strom ein und drücken Sie weiter auf die transparente Abdeckung. Dadurch wird der Mikroschutzschalter ausgeschaltet und der Motor läuft an. Die Zeit, während der der Deckel gedrückt wird, bestimmt die Dicke des Pulvers. Sie können jederzeit anhalten, um das Pulver zu überprüfen und so lange zu mahlen, bis Sie das bekommen, was Sie möchten.
- Drehen Sie den Becher gegen den Uhrzeigersinn, nehmen Sie ihn heraus und entfernen Sie das Pulver mit der mitgelieferten Bürste.
- Ziehen Sie das Netzkabel nach der Verwendung oder vor der Reinigung ab.

Reinigung und Pflege

Caution:

Gefahr durch Stromschlag! Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie stets den Netzstecker, bevor Sie Teile reinigen und entfernen. Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser. Anschlussteile dürfen nicht nass werden. Der Kontakt elektrischer Bauteile mit Feuchtigkeit kann zu Stromschlag, Kurzschluss und Beschädigung führen.

- Wischen Sie die Motorsockel mit einem trockenen Tuch ab. Der Motorfuß und der Netzstecker dürfen nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Entfernen Sie die Abdeckung und den Mahlbecher. Tauchen Sie einen Tropfen Spülmittel in warmes Wasser, um diese Teile zu reinigen.
- Legen Sie dieses Produkt oder Zubehör nicht in die Spülmaschine, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Technische Daten

Technische Daten	
Modell	CG715S
Spannung	120V, 60HZ
Leistung	200W
Nettogewicht	0.96kg
Größe	4.1*4.1*7.8 Zoll

Recycling und Entsorgung:

Wenn Sie dieses Produkt zu einem späteren Zeitpunkt entsorgen müssen, beachten Sie, dass gebrauchte elektrische Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Wenden Sie sich an Ihre lokale Regierung oder Ihren Händler, um Informationen zum Recycling zu erhalten. (Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte)

Kontaktieren Sie uns:


Garantie: Bedingungslose Rückkehr für ein Jahr.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an uns.

E-Mail Adresse: **support@shardor1.com**

Wenn Sie weitere Produktinformationen erhalten möchten (z. B. Kunststoff), Verwenden Sie bitte diesen Link: **www.shardor1.com**

Caractéristique



Mesures de Sécurité

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être suivies, notamment les suivantes:

- Ne pas plonger le fil, la fiche, ou l'appareil dans l'eau ou tout d'autre liquide, ni dans le lave-vaisselle, pour éviter les risques de dangers électriques.
- Débrancher-le de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé, lors du retrait ou de l'installation des pièces et avant le nettoyage.
- En cas de dommage, veuillez renvoyer l'appareil au fournisseur pour l'examiner.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fournisseur peut entraîner des risques.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Ne pas laisser le fil pendu sur le bord de la table, ni le mettre sur les surfaces chaudes.
- Ne pas utiliser l'appareil pour un usage autre que celui prévu.
- Ne pas placer l'appareil sur ou proche d'un brûleur électrique, de gaz chaud ou d'un four.
- Ne pas utiliser le moulin en continue plus de 30 secondes pour éviter la surchauffe de moteur.
- Assurer qu'il n'y a pas d'objets étrangers dans le moulin avant l'usage.
- Les lames sont tranchantes. Veuillez le manipuler avec soins.
- Assurer que le bol de broyage est bien verrouillé en place avant l'usage.
- Ne pas briser le mécanisme de verrouillage du couvercle.

Instructions de Fonctionnement

Attention:

- Lors de l'utilisation pour la première fois, une faible odeur peut apparaître. Ceci est inoffensif et disparaît après un moment.
- Les lames sont très coupantes! Veuillez éloigner vos doigts, cheveux et vêtements de lames tranchantes! Ne pas toucher les lames pendant le nettoyage.
- Le moulin à café ne fonctionnerait pas tant que le bol de broyage ne serait pas fermement verrouillé sur la base.
- Tourner le bol dans le sens antihoraire pour l'enlever, dans le sens horaire pour le verrouiller.Cet appareil convient aux opérations à court terme. Après 30 secondes de fonctionnement, le laisser refroidir pendant au moins 1 minute pour éviter une surchauffe. Après trois opérations successives, veuillez arrêter et laisser refroidir le moteur pendant 30 minutes.

Opération:

- Laver le bol de broyage et le couvercle avant le premier usage.
- Enlever le couvercle et mettre des grains de café ou d'autres dans le bol. Ne pas dépasser la ligne de mesure maxiale. (Assurer que le bol est bien verrouillé sur la base)
- Brancher la fiche sur la prise et appuyer sur le couvercle transparent, cela annulera le micro-interrupteur de sécurité et le moteur démarrera. La durée de presser le couvercle décide la finesse de poudres. Vous pouvez arrêter à tout moment pour vérifier les poudres et continuer de broyage jusqu'à obtenir ce que vous voulez.
- Tourner le bol dans le sens antihoraire pour l'enlever et verser les poudres avec la brosse.
- Veuillez débrancher après l'utilisation ou avant le nettoyage.

Nettoyage et Entretien

Attention:

Danger de choc électrique! Éteindre l'appareil et débrancher toujours la fiche de la prise avant enlever le bol et le nettoyer. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Les pièces du connecteur ne doivent pas être mouillées. Le contact des pièces électriques avec l'humidité peut provoquer un choc électrique ou un court-circuit et des dommages.

- Essuyer la base avec un chiffon sec. La base et la fiche ne doivent pas être contactées avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Enlever le couvercle et le bol et les nettoyer dans de l'eau avec une goutte de liquide vaisselle.
- Ne pas mettre l'appareil dans le lave-vaisselle pour éviter de dommage.
- Ranger l'appareil dans un endroit sûr et sec, non accessible aux enfants.

Paramètre

SPECIFICATION	
Modèle	CG715S
Output	220-240V, 50-60Hz
Puissance	200W
Poids Net	0.96kg
Dimension	10.5*10.5*20cm


Recyclage

Si à un moment quelconque, vous voudriez vous débarrasser de ce produit, veuillez noter que les déchets de produits électriques ne devraient pas être jetés avec les déchets ménagers. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale ou revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage. (Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques)

Contact

1-an de garantie de remplacement.
Veuillez nous contacter si vous avez aucun problème.
Adresse e-mail:**support@shardor1.com**
Pour plus d'informations sur les produits (eg: plastique libre de BPA)
Veuillez visiter: **www.shardor1.com**

製品リスト



注意：

機器を使用するときは、必ず以下の基本的な安全上の注意事項に従ってください:

- 水、その他の液体や食器洗浄機にワイヤ、プラグなどを浸しないでください。
- 本製品を使用していないとき、または部品を挿入または取り外したり、清掃するときは、コンセントからプラグを抜いてください。
- 損傷がある場合は、検査のために機器をサプライヤに返却してください。
- サプライヤーが推奨していないアクセサリーやアクセサリーを使用すると危険です。
- 屋外では使用しないでください。
- 電線がテーブルやカウンターの端から垂れ下がったり、熱い表面に触れたりしないでください。
- 他の目的にこの装置を使用しないでください。
- 熱風、電気バーナー、または炉の近くに置かないでください。
- モータの過熱を防ぐため、1回の使用で30秒以上連続して動作させないでください。
- 使用前に、粉砕カップに異物がないことを確認してください。
- 刃はとても鋭いです。慎重に取り扱ってください。
- 機器を操作する前に、カバーがしっかりと固定されていることを確認してください。
- カバーインターロック機構を無効にしようとしないでください。
- 感電の危険を減らすために、プラグは極性のあるソケットに一方向にのみ取り付けることができます。プラグがソケットに完全に挿入されていない場合は、プラグを逆にします。依然として適切でない場合は、電気技師に連絡してください。プラグを改造しないでください。

取り扱い説明書

コーション:

- 初めて使用するときは、少し臭いがすることがあります。これは無害で、短期間の使用で自動的に消えます。
- ブレードはとても鋭いです！指、髪の毛、布は鋭利な刃から離れている必要があります。清掃中はブレードに触れないでください。
- 粉砕カップが着実にベースに固定されるまで、コーヒーグラインダーは動作しません。反時計回りに回してカップを取り外し、時計回りに回してロックします。
- この装置は短期間の使用を意図しています。過熱を避けるために30秒の運転後、少なくとも1分間冷ましてください。3回連続して運転した後、停止して30分間モーターを冷ましてください。

使いはじめ:

- 初めて使用するときは、本製品のすべての付属品を湿らせた布で拭いてください。
- ふたを外して、コーヒー豆をカップに入れます。最大測定線を超えないようにしてください。（カップが台座に固定されていることを確認してください）
- 電源を入れて透明カバーを押し続けると、マイクロセーフティスイッチがオフになり、モーターが作動し始めます。ふたが押される時間の長さは粉の厚さを決定します。あなたはいつでもあなたが欲しいものを得るまで粉をチェックして、粉砕を続けるために止まることができます。
- カップを反時計回りに回して取り外し、付属のブラシで粉を取り除きます。
- 使用後または清掃の前に電源コードを抜きます。

清潔＆メンテナンス

コーション:

感電の危険があります。部品を掃除して取り外す前に、アプライアンスの電源を切って、必ず電源プラグを抜いてください。製品を水に浸けないでください。コネクタ部分が濡れてはいけません。電気部品が湿気に触れると、感電やショート、損傷の原因となることがあります。

- モーターユニットを乾いた布で拭きます。モーターユニットと電源プラグが水などの液体に触れないようにしてください。
- ふたと粉砕カップを取り外します。この部分をきれいにするために、一滴の皿洗い液を温水に浸します。
- 損傷を避けるために、この製品または付属品を食器洗い機に入れないでください。
- 子供の手の届かない、乾燥した安全な場所にユニットを保管してください。

技術データ

仕様	
モデル	CG715S
定格電圧	120V, 60HZ
パワー	200W
商品重量	0.96kg
寸法	10.5*10.5*19.9cm

リサイクルと廃棄

将来いつでもこの製品を廃棄する必要がある場合は、廃電気製品を家庭ごみと一緒に廃棄しないでください。リサイクルのアドバイスについては、地方自治体または販売店に確認してください。（廃電気電子機器指令）

お問い合わせ

ご購入日から12ヶ月以内であれば、初期不良および正常な使用範囲内で発生した故障、破損、その他の不具合については各種対応をさせて頂きますのでご安心ください。

メールアドレス：Support@shardor1.com

より多くの製品情報（例：BPAフリーのプラスチック）：

これをご覧ください：www.shardor1.com



@shardorfans



@ShardorOfficial



@Shardorcommunity



support@shardor1.com



www.shardor1.com